

¿Qué máquina necesito para mi taller?

Disponemos de un comparador de capacidades de corte que puede ayudarte a seleccionar la máquina más adecuada. Puedes consultarlo en el siguiente [enlace](#).

¿Cuál es la diferencia entre el modelo InBlade y el modelo InBlade Pro?

En el modelo InBlade, el movimiento del cabezal de corte es manual, mientras que en el modelo InBlade PRO es neumático. Ambos modelos cuentan con un prensor neumático para sujetar el material de manera precisa.

¿Necesitan el modelo InBlade e InBlade Pro aire comprimido para funcionar?

Sí, ambos modelos requieren aire comprimido para operar el prensor neumático. Además, el modelo InBlade PRO necesita aire comprimido para el cabezal de corte.

¿Cuál es la presión de aire comprimido recomendada?

Se necesita una presión de 6 a 7 bares para un funcionamiento correcto.

¿Dónde se puede instalar la InBlade o la InBlade Pro?

Pueden instalarse en la pared para ocupar el menor espacio posible o con los soportes de pie disponibles como accesorio.

¿Qué altura necesito para instalar la máquina en posición vertical?

Debes tener en cuenta que cada máquina necesita más espacio del que ocupa realmente para su capacidad de corte. La dimensión necesaria de cada máquina se indica en la información técnica.

¿Es fácil cambiar los cabezales de corte en la gama InBlade?

Sí, es muy cómodo intercambiar los cabezales.

¿Puede la InBlade cortar acrílico?

Con el accesorio "cabezal de corte acrílico" (ref. 451896), es posible cortar acrílico mediante el proceso de marcar y partir.

¿Qué mantenimiento debo realizar en las máquinas?

Solo necesitas aplicar spray lubricante una vez al año en las guías de desplazamiento.

¿Cómo sé qué accesorios están incluidos y cuáles no en la máquina que quiero adquirir?

En los folletos y en la web, indicamos qué accesorios están incluidos y cuáles son opcionales para cada modelo. También puedes consultar el apartado "Accesorios" dentro de la presentación de cada máquina en nuestra web.