FAQ InBlade

De que máquina necessito para a minha oficina?

Dispomos de um comparador de capacidade de corte que o pode ajudar a selecionar a máquina mais adequada. Pode consultá-lo na sequinte **link**.

Qual é a diferença entre o modelo InBlade e o modelo InBlade Pro?

No modelo InBlade, o movimento da cabeça de corte é manual, enquanto no modelo InBlade PRO é pneumático. Ambos os modelos possuem uma pinça pneumática para uma fixação precisa do material.

A InBlade e a InBlade Pro necessitam de ar comprimido para funcionar?

Sim, ambos os modelos requerem ar comprimido para operar a pinça pneumática. Para além disso, o modelo InBlade PRO necessita de ar comprimido para a cabeça de corte.

Qual é a pressão de ar comprimido recomendada?

É necessária uma pressão de 6 a 7 bar para um funcionamento correto.

Onde é que a InBlade ou a InBlade Pro podem ser instaladas?

Podem ser instalados na parede para ocupar o menor espaço possível, ou com os suportes de apoio disponíveis como acessório.

Qual é a altura necessária para instalar a máquina na posição vertical?

Deve ter em conta que cada máquina necessita de mais espaço do que aquele que ocupa efetivamente pela sua capacidade de corte. A dimensão necessária de cada máquina está indicada nas informações técnicas.

É fácil mudar as cabeças de corte da gama InBlade?

Sim, é muito fácil mudar as cabeças de corte.

A InBlade pode cortar acrílico?

Com o acessório "cabeça de corte para acrílico" (ref. 451896), é possível cortar acrílico por marcação e divisão.

Que manutenção é que preciso de fazer nas máquinas?

Só é necessário aplicar um spray lubrificante uma vez por ano nas guias deslizantes.

Como é que sei quais os acessórios que estão incluídos e quais os que não estão incluídos na máquina que pretendo comprar?

Nas brochuras e no sítio Web, indicamos quais os acessórios incluídos e quais os opcionais para cada modelo. Pode também consultar a secção "Acessórios" na apresentação de cada máquina no nosso site.