

De que máquina necessito para a minha oficina?

Dispomos de um comparador de capacidade de corte que o pode ajudar a seleccionar a máquina mais adequada. Pode consultá-lo no seguinte link.

Qual é a diferença entre a Verdi Basic e a Verdi Twin?

O modelo Verdi Basic está equipado com um disco de corte para materiais rígidos, enquanto o modelo Verdi Twin tem dois sistemas de corte: o disco para materiais rígidos e um cortador pneumático para materiais semi-rígidos.

A Verdi Basic e a Verdi Twin necessitam de ar comprimido para funcionar?

O modelo Verdi Basic não necessita de ar comprimido para funcionar, mas se for adicionado o acessório de pinça pneumática para fixar o material, é necessário ar comprimido. A Verdi Twin necessita de ar comprimido para a prensa pneumática e para a cabeça de corte do cortador pneumático.

Qual é a pressão de ar comprimido recomendada?

É necessária uma pressão de 6 a 7 bar para um funcionamento correto.

Os modelos Verdi Basic e Verdi Twin necessitam de eletricidade para funcionar?

Sim, ambos os modelos necessitam de eletricidade, 220 V - 50 Hz / 110 V - 60 Hz, para o funcionamento do disco de corte.

Onde é que a Verdi Basic ou a Verdi Twin podem ser instaladas?

Ambos os modelos devem ser instalados contra uma parede. Recomenda-se a fixação da máquina à parede e ao chão por razões de segurança. Nenhum dos modelos pode ser instalado num suporte.

Qual é a altura necessária para instalar a máquina na posição vertical?

Deve ter em conta que cada máquina necessita de mais espaço do que aquele que ocupa efetivamente pela sua capacidade de corte. As dimensões necessárias de cada máquina estão indicadas nas informações técnicas.

O aspirador é dispensável nos modelos Verdi Basic ou Verdi Twin?

Embora não seja necessário, o aspirador é recomendado, uma vez que ajuda a absorver mais de 90% das aparas produzidas.

É necessário mudar o disco de corte consoante o material a cortar?

A Verdi está equipada com um disco de corte universal que é útil para cortar todos os tipos de materiais com elevada qualidade. No entanto, se pretender uma maior qualidade ou prolongar a vida útil do disco, dispomos de discos de corte específicos para alumínio, madeira e plástico.

O disco de corte da minha máquina Verdi Basic ou Verdi Twin foi usado durante muito tempo e já não está a cortar tão bem como quando comecei, o que posso fazer?

Deve afiar novamente a lâmina para que esta volte ao seu desempenho original. Se não tiver um serviço de afiação na sua área, podemos oferecer-lhe o nosso serviço de afiação.

O Verdi pode cortar Chromaluxe?

Tanto o modelo Verdi Basic como o Verdi Twin são capazes de cortar Chromaluxe com excelentes resultados. Para conseguir este desempenho, efectuamos modificações especiais em relação à máquina standard. Aquando da compra, é importante indicar que necessita da máquina para cortar este material.

Que manutenção é que preciso de fazer nas máquinas?

Só é necessário aplicar um spray lubrificante uma vez por ano nas guias deslizantes.

Como é que sei quais os acessórios que estão incluídos e quais os que não estão incluídos na máquina que pretendo comprar?

Nas brochuras e no sítio Web, indicamos quais os acessórios incluídos e quais os opcionais para cada modelo. Pode também consultar a secção "Acessórios" na apresentação de cada máquina no nosso site.